

Model: SCM



SECRET SWITCH BY BLUETOOTH

سوئیچ مخفی بلوتوثی

انواع خودرو



معرفی دستگاه :

یکی از نگران کننده ترین مسئله برای افراد سرقت خودروی آنها است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی محصولاتی مانند دزدگیر و ردیاب هایی وجود دارند، ولی قسمت نگران کننده این است که سارقان نیز هر روز با هوش تر و از همه بیشتر با این تکنولوژی ها آشنا هستند. ولی یک محصول کوچک و کاربردی مانند سوئیچ مخفی که در مخفی ترین و غیر قابل دسترس ترین قسمت وسیله نقلیه نصب می شود باعث می شود تا سارق سر درگم شده و نتواند وسیله نقلیه را روشن نماید. این محصول قابلیت نصب بر روی انواع خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت را دارد و نکته قابل توجه آن استفاده از بلوتوث و یک نرم افزار در داخل گوشی است، که همیشه همراه شماست و می توانید بدون استفاده از کلید یا ریموت اضافی سوئیچ مخفی را فعال یا غیر فعال نمایید. این محصول دارای رمز امنیتی پنج رقمی بوده و می تواند این رمز در اختیار دیگر اعضای خانواده خود نیز قرار بدهید. در صورتی که در محصولات ریموتی موجود برای هر شخص باید یک ریموت جدا خریداری نمود و کپی کردن ریموت بسیار راحت است و امنیت پایین ریموت های قدیمی نیز خود یک مشکل جدی آن می باشد.

خروجی پالسی (تایمردار) این دستگاه برای اتصال به قفل مرکزی خودرو مناسب است. برای مواقعی که کلید و ریموت در خودرو جا مانده و در ب ها قفل شده باشند، می توان با این گزینه درب خودرو را به راحتی باز کرد.

همچنین می توان از این خروجی به عنوان سیستم چراغ همراه خودرو در محیط های تاریک استفاده نمود که این امکان را به سرنشینان خودرو می دهد که اگر خودرو را در یک محیط تاریک پارک کردند می توانند در حدود ۳۰ ثانیه از چراغ های خودرو استفاده کنند تا بتوانند به مکان مناسبی برسند.

درباره ما :

شرکت ال سی تک با بهره گیری از فناوریهای نوین و پیشرفتهای روز تکنولوژی، به دنبال ارائه محصولات و خدماتی نوین در هوشمند سازی و کنترلرهای صنعتی است. ما با تمرکز بر ارتقاء مستمر کیفیت محصولات ، خدمات و توسعه نرم افزارهای خود قصد داریم راحتی خوشحالی و همراهی همیشگی مشتریان را به ارمغان بیاوریم.

خدمات مشتریان :

شرکت ال سی تک در راستای جلب رضایت مشتریان، کلیه محصولات خود را با گارانتی ۱ ساله عرضه نموده است. در صورت بروز هرگونه نارضایتی، انتقادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شرایط قبول گارانتی :

- سالم بودن برچسب گارانتی دستگاه
- از تاریخ مندرج بر روی دستگاه بیش از یک سال سپری نشده باشد.

ارتباط با ما

@Lctech.ir www.Lctech.ir
 0913 - 4716524 0933 - 3051490

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ اصفهان کارآفرینان ۴



Lctech فراتر از یک ایده ✓

ویژگی های دستگاه:

- ✓ راه اندازی و استفاده از دستگاه از طریق بلوتوث و نصب نرم افزار در تلفن همراه
- ✓ قابلیت نصب بر روی انواع خودرو های سبک و سنگین و موتور سیکلت
- ✓ عدم استفاده از کلید یا ریموت اضافی
- ✓ رمز امنیتی پنج رقمی قابل تغییر
- ✓ قابلیت قفل شدن چند دقیقه ای دستگاه پس از ۳ بار ورود رمز نادرست
- ✓ قابل استفاده در چند تلفن همراه که این قابلیت باعث عدم نیاز به کپی کردن ریموت و صرف هزینه اضافی میشود.

مشخصات فنی:

✓ تعداد خروجی رله:	۱ رله
✓ نوع خروجی:	خروجی (NC COM NO)
✓ برد بلوتوث:	۳۰ تا ۵۰ متر در فضای باز
✓ آنتن:	تقویت شده داخلی
✓ نوع ارتباط:	بلوتوث (اندروید ۱۲ به بالا)
✓ تغذیه دستگاه:	۱۲ ولت
✓ جنس بدنه:	پلاستیک (ABS)
✓ طول:	۸ CM
✓ عرض:	۵ CM
✓ ارتفاع:	۲ CM



راهنمای کاربری دستگاه

نصب و راه اندازی برنامه

۱ ابتدا مانند همه دستگاههایی که با بلوتوث کار می کنند باید به قسمت تنظیمات بلوتوث گوشی خود رفته و با گزینه جستجو دستگاه LCTECH_SCMxxxxx را انتخاب نموده و سپس رمز ۱۲۳۴ را وارد نمایید تا دستگاه به گوشی شما متصل بشود.

۲ برنامه LCTECH_SCM را از روش های ارائه شده در زیر دانلود و نصب نمایید.
۱ - اسکن QR کد روی برچسب دستگاه
۲ - از داخل سایت شرکت به آدرس: <https://lctech.ir/shop/hidden-switch/>

۳ برنامه را اجرا نموده، نام دستگاه را انتخاب و گزینه اتصال را انتخاب نمایید.

۴ پس از اتصال موفقیت آمیز، به صفحه ورود رمز وارد خواهید شد. رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵ را وارد نموده و دکمه تایید ☒ را انتخاب نمایید. پیام **رمز جدید را وارد کنید** ظاهر می شود.
رمز جدید خود را وارد کنید و دکمه تایید را بزنید.

۵ پس از ورود رمز و انتخاب تایید، برنامه روبرو نمایش داده خواهد شد. می توانید با کلید کشویی ☒ ON برق خودرو را قطع و وصل نمایید. با می توانید مقدار ثانیه خروجی دوم را مشخص نمایید و با دکمه خروجی فعال می شود. با اتصال یک رله مناسب به این خروجی قابل استفاده می باشد.

تغییر رمز دستگاه

در ابتدا باید دکمه ریست MEMRESET روی دستگاه را طبق شکل فشار دهید تا پلمپ برچسب سوراخ شده و کلید را حدود ۲۰ ثانیه فشار دهید تا صدای تیک رله را بشنوید. سپس مراحل ۳ و ۴ نصب و راه اندازی برنامه را تکرار نمایید.

