

Model: TCSP



TIME CALENDAR SWITCHER BY BLUETOOTH

پریز ساعت فرمان ماهیانه



معرفی دستگاه :

با این دستگاه منحصر به فرد، کنترل زمان به راحتی در دستان شماست. شما می توانید تنها با اپلیکیشن مخصوص این دستگاه تمام وسایل الکتریکی خود را به هر صورت و هر زمان برنامه ریزی نمایید. برای مثال در یک بازه تاریخی مشخص، و یا در روزهای مشخصی از هفته، که هر روز را در ساعت های متفاوت برنامه ریزی نمود. این دستگاه بسیار مناسب برای کنترل پارامترهایی مانند کنترل نور، لامپ های رشد، آبیاری، و یا روشن و خاموش شدن کولر در ساعت های مشخص می باشد.

و همان طور که گفته شد به جای استفاده از کنترلر های قدیمی که رابط کاربری سخت و کاربر پسندی ندارند، شما با اپلیکیشن مخصوص با کاربری ساده و زیبا، به هر نحوی که بخواهید می توانید دستگاه را به راحتی برنامه ریزی نمایید. و همچنین به راحتی می توانید هر روز هفته را به چهار بازه ساعت مختلف نیز برنامه ریزی نمایید که این امکان در کنترلرهای قدیمی و رایج بازار وجود ندارد.



درباره ما :

شرکت ال سی تک با بهره گیری از فناوریهای نوین و پیشرفتهای روز تکنولوژی، به دنبال ارائه محصولات و خدماتی نوین در هوشمند سازی و کنترلرهای صنعتی است. ما با تمرکز بر ارتقاء مستمر کیفیت محصولات، خدمات و توسعه نرم افزارهای خود قصد داریم راحتی خوشحالی و همراهی همیشگی مشتریان را به ارمغان بیاوریم.

خدمات مشتریان :

شرکت ال سی تک در راستای جلب رضایت مشتریان، کلیه محصولات خود را با گارانتی ۱ ساله عرضه نموده است. در صورت بروز هرگونه نارضایتی، انتقادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شرایط قبول گارانتی :

- سالم بودن برچسب گارانتی دستگاه
- از تاریخ مندرج بر روی دستگاه بیش از یک سال سپری نشده باشد.

ارتباط با ما

@Lctech.ir www.Lctech.ir
 0913 - 4716524 0933 - 3051490

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ اصفهان کارآفرینان ۴



Lctech فراتر از یک ایده ✓

ویژگی های دستگاه:

- ✓ راه اندازی و استفاده از دستگاه از طریق بلوتوث و نصب نرم افزار در تلفن همراه
- ✓ تاریخ و ساعت فوق دقیق شمسی و باطری پشتیبان داخلی لیتیومی قابل تعویض
- ✓ کلیه تنظیمات با استفاده از اپلیکیشن مخصوص با کاربری آسان
- ✓ رمز امنیتی پنج رقمی قابل تغییر
- ✓ قابلیت قفل شدن چند دقیقه ای دستگاه پس از ۳ بار ورود رمز نادرست
- ✓ امکان تنظیم ساعت برای روز های هفته به صورت جداگانه
- ✓ امکان تنظیم ۴ بازه ساعت مختلف در هر روز

مشخصات فنی:

✓ تعداد خروجی رله:	۱
✓ نوع خروجی:	پریز
✓ برد بلوتوث:	۳۰ تا ۵۰ متر در فضای باز
✓ آنتن:	تقویت شده داخلی
✓ نوع ارتباط:	بلوتوث (اندروید ۱۲ به بالا)
✓ تغذیه دستگاه:	۲۲۰ ولت
✓ جنس بدنه:	پلاستیک (ABS)
✓ طول:	۱۳.۵ CM
✓ عرض:	۶.۵ CM
✓ ارتفاع:	۴.۷ CM

راهنمای کاربری دستگاه

نصب و راه اندازی برنامه

۱ ابتدا مانند همه دستگاههایی که با بلوتوث کار می کنند باید به قسمت تنظیمات بلوتوث گوشی خود رفته و با گزینه جستجو دستگاه LCTECH_TCSxxxxx را انتخاب نموده و سپس رمز ۱۲۳۴ را وارد نمایید تا دستگاه به گوشی شما متصل بشود.

۲ برنامه LCTECH_TCS را از روش های ارائه شده در زیر دانلود و نصب نمایید.
۱ - اسکن QR کد روی برچسب دستگاه
۲ - از داخل سایت شرکت به آدرس: <https://lctech.ir/shop/tcs/>

۳ برنامه را اجرا نموده. نام دستگاه را انتخاب و گزینه اتصال را انتخاب نمایید.

۴ پس از اتصال موفقیت آمیز، به صفحه ورود رمز وارد خواهید شد. رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵ را وارد نموده و دکمه تایید را انتخاب نمایید. پیام **رمز جدید را وارد کنید** ظاهر می شود. رمز جدید خود را وارد کنید و دکمه تایید را بزنید.

تغییر رمز دستگاه
در ابتدا باید دکمه ریست MEMRESET روی دستگاه را حدود ۲۰ ثانیه فشار دهید تا صدای تیک رله را بشنوید.
سپس مراحل ۳ و ۴ نصب و راه اندازی برنامه را تکرار نمایید.

۵ پس از ورود رمز و انتخاب برنامه روبرو نمایش داده خواهد شد.
۶ دکمه را بزنید تا به تنظیمات ساعت و تاریخ دستگاه رفته و در صورت نیاز تغییرات لازم را اعمال نمایید.

۷ دکمه را بزنید تا به قسمت تعیین بازه تاریخ رفته و اگر گزینه **هر روز** را انتخاب کنید دستگاه محدودیت بازه تاریخ نداشته و دستورات را همیشه اجرا خواهد کرد.

ولی با انتخاب گزینه **تاریخ** باید شروع و پایان بازه تاریخی را مشخص نمایید.

نکته: دقت داشته باشید که حتما مقدار وارد شده گزینه از تاریخ باید کوچکتر از گزینه تا تاریخ باشد.

۸ برای مثال دکمه را بزنید تا به قسمت تنظیم ساعت کاری روز های شنبه بروید. شما می توانید برای هر روز ۴ بازه ساعت متفاوت داشته باشید. که هر کدام با زدن دکمه **X** برای شما فعال خواهد شد.

نکته: دقت داشته باشید که حتما مقدار وارد شده گزینه از ساعت باید کوچکتر از گزینه تا ساعت باشد.

۹ پس از انجام تنظیمات لازم به منوی اصلی برنامه رفته و با انتخاب کلید کشویی **ON** آن را به حالت ON تنظیم نمایید.
تا دستگاه فعال شده و تمامی دستورات را طبق تنظیمات انجام شده اجرا نماید.



نکته مهم

دقت داشته باشید اگر پس از چند سال استفاده از دستگاه، پس از قطعی برق تاریخ و ساعت داخلی دستگاه ریست شد باید باطری سکه ای داخل دستگاه را تعویض نمایید.